



Nettoyage vs désinfection

Nettoyage quotidien

Pour le nettoyage de tous les jours, nous recommandons d'utiliser un savon doux et non abrasif et de l'eau. Le détergent à vaisselle Dawn ou un mélange de parts égales de vinaigre et d'eau conviennent parfaitement.



Désinfectant

Des lingettes Lysol, un vaporisateur désinfectant et de l'alcool à friction à 60% ou plus peuvent être utilisés pour la désinfection. L'eau de Javel doit être diluée avant utilisation.



Autres taches

Pour les taches tenaces, nous recommandons d'utiliser du nettoyant **Vim crème** ou le **Bar Keepers Friend**.

Par exemple: colorant alimentaire, fines herbes et épices, vin rouge, moutarde, café, thé, fruits, encre, marqueurs, peinture, impressions provenant des sacs d'épicerie, shampooing, crème médicamenteuse, maquillage, huile d'olive ou de canola et huile de machine. Puisque ce type de nettoyant est abrasif, en déposer une petite quantité sur un essuie-tout ou un chiffon propre et humide.

En exerçant une légère pression, nettoyer la tache avec des mouvements circulaires. Bien rincer à l'eau tiède et sécher la surface avec un chiffon doux ou un essuie-tout.

Pour les taches très tenaces, laisser le nettoyant agir à la surface pendant plus ou moins une minute; ne pas le laisser sécher. Cette méthode ne devrait être utilisée qu'exceptionnellement. Ne pas utiliser d'éponge à récurer.



LE SAVIEZ-VOUS?

- Nettoyer la surface avec un essuie-tout ou un chiffon propre en coton. Les linges et éponges à vaisselle peuvent transférer la saleté et les huiles qu'elles contiennent à la surface. Ne pas utiliser de tampon à récurer abrasif, de brosse ou de laine d'acier, car ils peuvent endommager le fini.
- Éviter les nettoyants qui contiennent de l'huile végétale, car ils peuvent former un film à la surface.
- Ne jamais utiliser d'enduit protecteur, car il laisse un film à la surface qui rend le nettoyage plus difficile au fil du temps. Les surfaces Caesarstone sont non poreuses et n'ont pas besoin d'enduit protecteur, contrairement à bien d'autres surfaces en pierre naturelle.
- Éviter les lingettes et nettoyants spécialement conçus pour le granit ou la pierre naturelle, comme le marbre. Ces produits sont conçus avec des huiles choisies en raison de la porosité de ces pierres. Ils produiront une patine chimique qui rendra le nettoyage plus difficile au fil du temps.

Pour tout autre problème de nettoyage, communiquer avec le service à la clientèle afin d'obtenir des directives détaillées.

Qu'est-ce qu'une patine?

Une patine est une mince couche qui se forme aléatoirement sur la surface de la pierre au cours d'environ six mois d'utilisation. Il existe deux types de patine: réelle et chimique. Une patine réelle se forme naturellement sur une période de temps donnée. Une patine chimique se forme beaucoup plus rapidement, lorsqu'on utilise le mauvais nettoyant. Les surfaces Caesarstone sont conçues pour acquérir une patine réelle, qui y ajoute du caractère sans compliquer son nettoyage ou son entretien. Ce n'est pas une tache ni un défaut, et on peut facilement l'enlever à l'aide des nettoyants recommandés.

Les lingettes sont-elles sûres à utiliser?

Les lingettes Lysol peuvent être utilisées en toute sécurité sur vos comptoirs. Évitez les lingettes et les nettoyants spécifiques au granit et à la pierre naturelle. Lorsqu'il s'agit de désinfecter votre surface, veuillez prendre les précautions appropriées et n'oubliez pas que la désinfection ne doit pas remplacer votre routine de nettoyage quotidienne.

Où puis-je trouver les produits de nettoyage recommandés?

Vous pouvez les trouver dans les quincailleries locales et la plupart des grands magasins en personne ou en ligne. Vous pouvez également visiter le site Web de la marque et rechercher leur option «Où acheter» pour trouver les détaillants dans votre région.

À éviter

Une exposition prolongée à des produits nettoyants peut causer une décoloration ou des dommages permanents à la surface. Ne pas exposer votre comptoir à des produits chimiques, comme du nettoyant pour grille de four, du décapant à plancher ou à peinture, du nettoyant pour cuvette, du savon à l'huile, du nettoyant anti-ternissement, du nettoyant pour meubles, du débouchant, de l'acide sulfurique ou du détergent à lave-vaisselle. Si la surface est exposée à un produit potentiellement dommageable, la rincer immédiatement avec de l'eau et la sécher.

Nettoyer les finis Mats, Concrete et Rough Concrete

Comme les finis Mats, Rough et Rough Concrete ont une plus grande surface exposée, ils laissent paraître plus les traces de métal, de doigts et de d'autres signes d'une utilisation régulière, mais sont tout de même assez faciles à entretenir. Ils peuvent nécessiter un entretien quotidien plus intense que les autres finis. Pour les taches tenaces, appliquer un nettoyant multiusage en crème avec un chiffon ou un essuie-tout humide et frotter doucement avec des mouvements circulaires. Bien rincer à l'eau pour enlever le nettoyant et sécher la surface avec un essuie-tout ou un chiffon propre.

Garantie à vie résidentielle

Votre tranquillité d'esprit est notre priorité; c'est pourquoi toutes les surfaces Caesarstone sont assorties d'une garantie à vie. Nous offrons ainsi un soutien complet pour nos produits et nous sommes là pour répondre aux questions et résoudre les problèmes – tout pour que vous profitiez de votre produit au maximum.

La facilité d'entretien et la qualité du quartz de Caesarstone vous permettent de consacrer votre temps à ce qui vous importe vraiment. Qu'elle serve à la préparation alimentaire ou simplement à embellir votre demeure, votre surface Caesarstone vous offrira des avantages éternels, sans aucun souci.